

# Segway-Ninebot アプリ使用方法

## ～GoKart Kit～

 長谷川工業株式会社

## ●目次

目次.....2

## ●アプリのインストール方法

アプリをインストール...3

## ●ユーザー登録方法

新規登録1/3.....4

新規登録2/3.....5

新規登録3/3.....6

## ●GOKART用アプリ使用方法

メインページ.....7

メニュー.....8

ナインボット各種設定・9

ナインボット本体設定・10

正確なステアリング/本体情報・11

本体とのペアリングを解除する・12

## ●チュートリアル方法

チュートリアル1/2.....13

チュートリアル2/2.....14

# アプリをインストール



上のQRコードをスキャンして  
Segway-Ninebot APPを  
インストールしてください。

システム要件: iOS 9.0以降、Android 4.3以上  
対応デバイス: iPhone、iPad、iPod touch、


その他Androidスマートフォン

言語: ロシア語、ドイツ語、イタリア語、  
日本語、フランス語、ポーランド語、  
簡体字中国語、繁体字中国語、英語、  
スペイン語、韓国語

年齢制限: 3歳以上




1. 左のQRコードをスキャンするか、google playアプリまたは  
App Storeアプリで[ ナインボット ]と検索してください。  
2. ログマークの右下に小さい地球が表示されている  
[ Segway-Ninebot ]アプリをタップしてください(赤○部分)。




3. インストールをタップしてアプリを  
インストールしてください(赤○部分)。



4. 開くを押してアプリを  
起動してください。



5.ユーザー契約事項及びプライバシーポリシーを確認した後、同意を押してください。




6.アカウントを新規で取得される方は新規登録をタップしてください(赤○部分)。[すでに旧ナインポットアプリでアカウントを取得されている方はログインをタップしてログインをしてください(白○部分)。]



7.メールアドレスを入力してください(赤○部分)。Gmail等のフリーアドレスを推奨しています。



8.メールアドレスを入力後メールアドレスに誤りがないか確認してください。その後、認証をタップしてください(赤○部分)。入力したアドレス宛に認証コードが届きます。



届いたメールの例です。6桁の数字が認証コードです。



- 9. 認証コードを入力してください(赤○部分)。
- 10. お好きなパスワードを半角英数字で入力してください(白○部分)。
- 11. 次のステップをタップしてください。



- 12. ニックネームを半角英数字で入力してください(白○部分)。日本語では入力できません。
- 13. ニックネームを入力後、ログインをタップしてください。




- 14. 位置情報への承認画面になります。許可をタップしてください(赤○部分)。



- 15. 画面下のメニューで車輦になっていることを確認してください(赤○部分)。
- 16. ご使用の-ninebotの電源を入れてください。
- 17. [ ナインボット本体を検索する ]をタップしてください。




- 9. 認証コードを入力してください(赤○部分)。
- 10. お好きなパスワードを半角英数字で入力してください(白○部分)。
- 11. 次のステップをタップしてください。



- 12. ニックネームを半角英数字で入力してください(白○部分)。日本語では入力できません。
- 13. ニックネームを入力後、ログインをタップしてください。



- 14. 位置情報への承認画面になります。許可をタップしてください(赤○部分)。



- 15. 画面下のメニューで車輦になっていることを確認してください(赤○部分)。
- 16. ご使用のNinebotの電源を入れてください。
- 17. [ ナインボット本体を検索する ]をタップしてください。



- GoKartの各種設定ができます
- ご利用のアカウントと接続したところの各種ナインボットが表示されます。
- 走行を記録することができます。
- Bluetoothの再接続ができます。  
※GoKart Kitの電源が入っている必要があります。
- 走行可能距離  
GoKartの現在のバッテリー残量からあとどのくらい走行できるか割り出しています。
- バッテリー残量  
GoKartの現在のバッテリー残量を表示しています。
- 総走行距離  
接続しているGoKartのこれまで走行した距離を合算して表示しています。

- ヘッドライトの点灯/消灯ができます。
- ファームウェアのアップデート/確認ができます。
- 速度設定を変更できます。
  - ・セーフモード  
最高速度が8km/hです。
  - ・ビギナーモード  
最高速度が18km/hです。
  - ・スポーツモード  
最高速度が24km/hです。
  - ・トラックモード  
最高速度が27km/hです。

- GoKartのBluetooth名を変更できます。
- GoKartの各種ライトの点灯/消灯/パターンを変更できます。
- GoKartの各種設定ができます。
- ステアリングに応じたモーター出力を変更できます。
- GoKartの各種情報を確認できます。
- 初心者チュートリアルを確認できます。
- GoKartに登録したアカウント情報を削除できます。  
※この項目はニンボット本体にアカウント登録をしたニンボットアカウントでアプリにログインしている時のみ表示されます。

2台目以降ペアリングをする時はデバイスを追加をタップしてください。

0.0km 走行距離  
0% バッテリー残量  
16.5km 最大走行距離

- スマホのGPS強度です。
- 現在の走行速度です。
- 記録中の走行距離です。
- 記録中の走行時間です。
- 記録中の最高速度です。
- この画面を縮小できます。
- 地図が表示されます。
- 記録を停止できます。

# ニンボット各種設定

## Bluetooth名の変更



- 1,お好きなBluetooth名を入力してください(黒○部分)。
- 2,保存するをタップして設定を完了してください(赤○部分)。



## ライト設定



- リアライト**  
リアライトの点灯/消灯ができます。
- ライトパターン**  
ライトパターンの有効/無効ができます。  
ライトパターンモードから選択/設定をしてください。

## ニンボット本体設定




- Bluetoothパスワード**  
GoKartとペアリングする時のパスワードを設定できます。
- ファームウェアアップデート**  
GoKartのファームウェアバージョンを確認したり更新ができます。
- ロックアラーム**  
GoKartをロックモードにした時、GoKartを動かすとアラームが鳴ります。
- ロック状態でのシャットダウンを許可します**  
GoKartがロックモードの時にGoKartの電源を切ることができます。
- 運転アラーム 確認中**
- 待機時振動機能**  
GoKartの電源が入っていて静止している時にエンジンのような振動を出します。
- ブラックボックスデータを読み取ります。**  
カスタマーサポートへ問い合わせた時にブラックボックスデータの提供を求められた時はここで作成することができます。

## ファームウェアアップデートの確認



ファームウェアにアップデートがあるか確認する時にタップしてください。





正確なステアリングを有効にするとGoKartがステアリング操作量に応じて後輪の出力を左右で変化させ、より正確に方向転換ができるように制御します。



シリアルナンバー  
ペアリングしているGoKartのシリアルナンバーです。

ファームウェアの詳細  
ファームウェアの更新内容を確認できます。

総走行距離  
接続しているGoKartのこれまで走行した距離を合算して表示しています。

車輛温度  
GoKartに接続しているS-PROの内部の温度です。内部の温度が低すぎたり高すぎたりすると、使用制限が発動します。

アクティベーションデータ  
アクティベート(本登録)をした日付けです。

バッテリー情報  
バッテリーの電圧や状態を確認できます。

バッテリーのメンテナンス  
バッテリーのメンテナンス方法を確認できます。

# 本体とのペアリングを解除する

9:36 助けて

アカウントから車両の所有者情報をリセットする方法

車両からユーザー情報を削除するには、確認コードを受信するためにログイン時に使用した電話番号またはメールアドレスが必要です。

車両からユーザー情報が削除されると、車両所有者としてのあなたの身元も削除されます。注：車両の走行記録などの履歴情報を表示することはできません。他の人が所有者になった場合もあなたが作成したライディング履歴を見ることはできません。

GoKartに登録をしたユーザーアカウントのメールアドレスが電話番号が必要です。メールアドレスを変更したり削除して既にメールアドレスが存在しない場合は所有者情報の削除ができません。

9:37

本体とのペアリングを解除する

新しい内容を見る ペアリング解除の説明

NBScooter0448

hasegawatarou@hasegawa-kogyo.co.jp

認証コードを入力してください

ペアリング解除を確認

認証をタップして認証コードを取得してください。登録で使用したメールアドレス宛に認証コードが届きます。届いた認証コードを認証コード入力欄(赤○部分)に入力してペアリング解除を確認をタップしてください。

# チュートリアル 1/2



11:55 64% スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください

再生マークをタップして再生してください。動画が終了後、巻き戻して確認することができます。

11:56 64% スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください

Please read Riding safety before getting on the Gokart

ゴーカートを使用する前に乗車説明を読んでください。

11:58 63% スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください

S-Proをゴーカートモードにしてからゴーカートキットと接続してください。S-Proがバランスモードの状態ではゴーカートキットを載せると勝手に進みます。

11:59 63% スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください

Please ensure the attachment panels are being correctly attached and tightened

S-Proにアタッチメントパネルが適切に取り付けられていることを確認してから固定バンドを締め付けてください。

11:59 63% スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください

No loose cloth

裾の長い服や長い装飾品がついた服を着て使用しないでください。前輪や後輪に巻き込まれてケガをする恐れがあります。

0:01 62% スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください

No high heels

ヒールの高い靴や運転に適さない靴を履いて使用しないでください。

0:01 62% スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください

to avoid hair getting stuck in the wheels

髪の毛が長い方は束ねてまとめてください。車輪に巻き込まれてケガをする恐れがあります。

0:03 61% スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください

Wear a helmet and protective gear

ヘルメット及び各種プロテクターを装着してください。

0:03 61% スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください

Fasten the seat belt before riding

乗車したら最初にシートベルトを装着してください。

0:05 61% スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください

Only one rider is allowed

ゴーカートキットは一人乗り専用です。お子様を抱えて運転したり、二人乗りはしないでください。

0:08 音 60% 音  
スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください



次のステップ

8歳未満の方は使用しないでください。

0:08 音 60% 音  
スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください



When a rider is under 16 years old

16歳未満の方が使用される時は必ず大人の方が取扱説明書を読み、組み立てを行ってください。また、使用中も必ず大人の方が使用を見守ってください。

0:14 音 58% 音  
スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください



GoKart will slide down due to lack of power

傾斜が15°（約26%）以上の場所では使用しないでください。車輪がスリップする恐れがあり非常に危険です。

0:14 音 58% 音  
スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください



When not in use, please store the GoKart indoors

次のステップ

雨天時の使用や水気のある場所での使用は禁止です。

0:15 音 57% 音  
スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください



Please drive on an open road and keep safe distance from others

公道での使用は法律により禁じられています。私有地や管理者に許可を取った公園でご使用ください。

0:18 音 56% 音  
スキップ

使用時の注意事項(1/1)  
使用時の注意事項をじっくり見てください



pull the hand brake to stop

緊急時はサイドブレーキも使用して停止してください。これで使用時の注意事項は終了です。次のステップをタップしてください。